

---

## Monteringsanvisning lucka med lösa lock

- 1 Läg ramen på plats och bulta fast den. Locken är märkta för att hamna på rätt plats.
- 2 Skruva ur låsskruven lite ur luckornas gångjärn.
- 3 Ta ur de rostfria pinnarna och lägg locken på plats.
- 4 Skjut i pinnarna och öppna därefter locken i 180°.
- 5 Skjut pinnarna till mitten så att låsskruven träffar det ursvarvade spåret och dra fast låsskruvarna.
- 6 Stäng locken och stoppa därefter i plastproppar (medföljer) i hålen på gångjärnen.
- 7 Öppna locken och tryck gasfjädrarna på plats efter att ha tagit bort säkringsnålen i kulfästet. (Glöm inte att sätta tillbaka säkerhetsnålen).
- 8 Läg ramen på plats och fixera.
- 9 Sätt expanderbult i de gasfjäderfästen som sitter efter kanten, där hål är borrade.

Monteringen är klar!

Om du har frågor gällande våra produkter eller monteringen av dessa är du varmt välkommen att höra av dig direkt till oss.

Tel; 019-140170

Mail; [info@abat.se](mailto:info@abat.se)

Hälsningar,  
ABAT Produktionsteam